



# Feldstärkewerte auslesen



Tastenkombination zügig und ohne Unterbrechung in angegebener Reihenfolge drücken

1. Taste **\***
2. Taste **#**
3. Taste **Menü**
4. Navigationskreuz **rechter Pfeil**
5. „Zellen-Info“ mit **Pfeiltaste „unten“** auswählen
6. Navigationskreuz **rechter Pfeil**
7. Feldstärkewert unter **„RSSI“**



1. Navigationskreuz **linker Pfeil**
2. Navigationskreuz **rechter Pfeil**
3. Navigationskreuz **linker Pfeil**
4. Taste **Menü**
5. „Zellen-Info“ mit **Pfeiltaste „unten“** auswählen
6. Navigationskreuz **rechter Pfeil**
7. Feldstärkewert unter **„RSSI“**





# Feldstärkewerte auslesen



- ID der Basisstation
- Feldstärkewert
- Schwellwert bis zur Ausbuchgrenze von -105 dBm

Nach dem Aktivieren des Service-Menü wird nur **ein Messwert** aufgenommen!

Sollen laufend Messungen durchgeführt werden muss „**Folgen**“ aktiviert werden!

## Service-Menü beenden:

Wurde „**Folgen**“ aktiviert:  
Durch Drücken der Tastenkombination wie anfangs beschrieben. Nach Auswahl „Zellen-Info“ „**Stop**“ drücken und dann die rote Ausschalttaste kurz betätigen.

Ansonsten reicht die kurze Betätigung der roten Ausschalttaste.

